Original		Rechange	
	Power		Power
	Input TV	A	Red
	Input DVD/BD	B	Green
	Input SAT	C	Yellow
	Input AUDIO	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	-/--	GUIDE	Guide
	Enter	PRE-CH	Pre Ch

Original		Rechange	
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Return	RETURN BACK	Back
	Options	SETTINGS OPT	Options
	I<<		I<<
	←	SHIFT +	Shift + I<<
	·→	SHIFT +	Shift + >>I
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Sound Field	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange	
	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
NIGHT	Night	HOME SMART	Smart
AMP MENU	AMP Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original	Rechange

Original		Rechange	
AV I/⏻	TV Power	⏻	Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Text	Text	REPEAT TEXT	Text
Recall	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
ANALOG	Analog	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
DIGITAL	Digital	SEARCH TV/R	TV/R
Aspect	Aspect	PICTURE FORMAT	Format

Original		Rechange	
Hold	Hold	SHIFT + ■	Shift + Stop
Red	Red	A	Red
Green	Green	B	Green
Yellow	Yellow	C	Yellow
Blue	Blue	D	Blue
Guide	Guide	GUIDE	Guide
i +	Info	DISPLAY INFO	Info
Up	Up	▲	Up
Left	Left	◀	Left
OK	Ok	OK	Ok
Right	Right	▶	Right
Down	Down	▼	Down
Return	Back	RETURN BACK	Back
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Tools	Options	SETTINGS OPT	Options
◀◀II / ◀I / ◀	<<	«	<<
Play	Play	PLAY MODE ▶	Play

Original		Rechange		Original	Rechange
	>> / I > / I I >		>>		
	Pause		Pause		
	Stop		Stop		
	Mute	MUTE	Mute		
	Vol +	+ VOL	Vol +		
	Vol -	VOL −	Vol -		
PROG +	Prog +	+ CH	Ch +		
	Prog -	CH −	Ch -		
REC	Rec	REC MODE	Rec		

Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Recall		Pre Ch
	[i +] / [?]		Info
	Up		Up
	Left		Left
	OK		Ok
	Right		Right

Original		Rechange	
	Down		Down
	Return		Back
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play		Play
	>>		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Prog+		Ch +
	Prog-		Ch -
	Rec		Rec
	DVD Top Menu		Menu
	DVD Menu		D. Menu

Original		Rechange	
AV Power		Power	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
-/--		Guide	
Enter		Pre Ch	
Display		Info	
Up		Up	
Left		Left	
OK		Ok	

Original		Rechange	
Right		Right	
Down		Down	
Return		Exit	
Menu		Menu	
Pr +		Ch +	
Pr -		Ch -	