Original		Rechange	
I/⏻	Power	⏻	Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
TV INPUT	Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
+ TV VOL	Tv Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
TV VOL −	Tv Vol -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
+ TV CH	Tv CH+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
TV CH −	Tv CH-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
+ SOUND FIELD	Sound Field +	+ CH	Ch +
SOUND FIELD −	Sound Field -	CH −	Ch -
STD	STD	SETTINGS OPT	Options
MOVIE	Movie	SOUND DUAL	Dual
GAME	Game	APP MEDIA	Media
MUSIC	Music	DISC NAV LIST	List
P.AUDIO	P. Audio	HOME SMART	Smart
STEREO	Stereo	AD SUBT	Subt
SPEAKER TV↔AUDIO	Speaker/Tv↔Audi	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Rechange	
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
AMP MENU	AMP Menu	TOP MENU MENU	Menu
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
⏮	I <<	⏮	I <<
⏸	Pause	⏸	Pause
⏭	>>I	⏭	>>I
⏪	<<	⏪	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏩	>>	⏩	>>

Original	Rechange	Original	Rechange
Stop	Stop		
Pairing	Pre Ch		