Original	Rechange	Original	Rechange
On / Standby	Power	5	5
Eject	Eject	6	6
Counter Reset	Red	7	7
Counter / Remain	Green	8	8
Audio Monitor	Dual	9	9
Clear	Exit	0	0
x2	Vol +	-/--	Guide
TV / Video	TV/R	SET	Pre Ch
ShowView	Smart	Prog+	Ch +
Display	Info	Prog-	Ch -
Quick Timer	SHIFT + TIMER AV Shift + AV	Rec	Rec
Input Select	AV	Slow	Vol -
SP / LP	3D	I << Index/Search	I <<
1	1	Index/Search >>I	>>I
2	2	Menu	Menu
3	3	Replay	Back
4	4	Pause / Up	Pause

Original	Rechange	Original	Rechange
Pause / Up	Up		
REW / Left	<<		
REW / Left	Left		
Play / OK	Play		
Play / OK	Ok		
FF / Right	>>		
FF / Right	Right		
Stop / Down	Stop		
Stop / Down	Down		

Original		Rechange	
ON/STANDBY	On / Standby		Power
COUNTER RESET	Red	A	Red
COUNTER/ REMAIN	Green	B	Green
CLEAR	Yellow	C	Yellow
x2	Blue	D	Blue
WIDE	Wide	PICTURE FORMAT	Format
AUDIO MONITOR	Audio Monitor	SOUND DUAL	Dual
TV/ VIDEO	TV / Video	SEARCH TV/R	TV/R
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SP/LP	▢	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Rechange	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
REC	Text	REPEAT TEXT	Text
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
PROG	Prog+	+ CH	Ch +
	Prog-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PAUSE	Up		Up
REW	Left		Left
PLAY OK	OK	OK	Ok
FF	Right		Right
STOP	Down		Down