Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	[≡]	Text
Eject	Eject	Top Menu	D. Menu
1	1	Menu	Menu
2	2	Display	Shift + Info
3	3	Time/Text	Shift + Text
4	4	Red	Red
5	5	Green	Green
6	6	Yellow/Chapter	Yellow
7	7	Blue/Erase Mark	Blue
8	8	System Menu	Smart
9	9	Title List	Shift + Guide
0	0	[| ≡]	Guide
Audio	Dual	[i +]	Info
Subtitle	Subt	♥	Pre Ch
Prog+	Ch +	Up	Up
Prog-	Ch -	Left	Left
Input Select	AV	Enter	Ok

Original	Rechange	Original	Rechange
Right	Right	Rec Mode	Shift + Rec
Down	Down	Tv/ Radio	TV/ R
Return	Back	Tv/ DVD	Media
Options	Options	Vol + Tv	Vol +
I <</ Day-	I <<	Vol - Tv	Vol -
← Page/ Album	Shift + Left	Tv Prog+	Shift + Ch +
Page/ Album · →	Shift + Right	Tv Prog-	Shift + Ch -
>>I / Day+	>>I	Power Tv	Shift + Power
<</ ◁ I / ◁	<<	Input Tv	List
Play	Play		
>>/ I I >/ I >	>>		
Timer	Shift + AV		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
Rec	Rec		
Rec Stop	Shift + Stop		
→ / Synchro Rec	3D		