Original	Rechange
Open/Close	Eject / Surround
Power TV	Shift + Power
Power	Power
1	1
2	2
3	3
Vol +	Vol +
4	4
5	5
6	6
Vol -	Vol -
7	7
8	8
9	9
Input	AV / Input / RDS
Clear	Exit / Cancel / Clear
0	0

Original	Rechange
Enter	Fav / Marker / PC
Aspect	Shift + Picture / Format
SA-CD	Shift + Smart / List
SA-CD/CD	Smart / List
Shuffle	Blue / Prime Video / Random
TV/DVD	TV/Radio /
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Angle	Info / Angle
Picture Navi	Zoom / Size
Time/Text	Text / Goto
Time/Text	Sleep / Timer
Repeat	Green / APP / Repeat
Sur	Setup / OPT /
Picture Mode	Picture / Format
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+

Original	Rechange
Search Mode	Red / Netflix / Search
Replay	Shift + Play /
◁I / [<<]	CH- / Page-
[>>] I>	CH+ / Page+
<< / ◁	<< / Tune-
>> / I>	>> / Tune+
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Display	Display / Media
Down	Down
Return	Back / Return
Top Menu	D. Menu / Top Menu

Original	Rechange
Menu	Menu / Home