Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
ANGLE/DEL	Angle/Del	ANGLE INFO	Info / Angle
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0/10	0/10	HDMI - SAT 0	0
+10	+10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4

Original		Rechange	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
N/P	N/P	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
UP	Up		Up
TITLE/TTX	Title/TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
FAV-	Left/FAV-		Left
ENTER	Enter	OK	OK
FAV+	Right/FAV+		Right
MENU/PBC	Menu/PBC	HOME MENU	Menu / Home
DOWN	Down		Down
PROG/EPG	Prog/EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Rechange		Original	Rechange
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
L/R	L/R	TITLE SOUND	Sound / Title		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
VOL-	Vol-	VOL −	Vol-		
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+		