Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	Power	Info	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	Down / CH -	Down
L / R	Audio / Lang I/II	Down / CH -	CH- / Page-
FAV	Fav / Marker / PC	Exit	Exit / Cancel / Clear
Subt.	Subtitle / EQ	1	1
GOTO	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /	2	2
Text	Text / Goto	3	3
Recall	Back / Return	USB	SHIFT + USB 8 Shift + 8
Menu	Menu / Home	4	4
Up / CH +	Up	5	5
Up / CH +	CH+ / Page+	6	6
EPG	Guide / EPG / -/--	TV/RADIO / Radio	TV/Radio /
Left / Vol -	Left	7	7
Left / Vol -	Vol -	8	8
OK	OK	9	9
Right / Vol +	Vol +	0	0
Right / Vol +	Right	Play	Play / Slow

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	I <<	PRESET-	I << / Preset-				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				