| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIST | List | DISC NAV LIST | List |
| | Recall | RETURN BACK | Back |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| ASPECT | Aspect | PICTURE FORMAT | Format |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| LANGNICAM | Lang / Nicam | SOUND DUAL | Dual |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| CH+ | CH + | + CH | Ch + |
| CH- | CH - | CH − | Ch - |
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| PMODE | P. Mode | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| SMODE | S. Mode | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| FAV- | Fav - | SHIFT + | Shift + Down |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Fav + | SHIFT + ▲ Shift + Up |
| EPG | GUIDE Guide |
| Text | REPEAT TEXT Text |
| Hold | SHIFT + ■ Shift + Stop |
| TV / Radio | SEARCH TV/R TV/R |
| Subtitle | AD SUBT Subt |
| Index / << | << << |
| Size / >> | >> >> |
| Reveal / I << | I << I << |
| Subpage / >>I | >>I >>I |
| Rec | REC MODE Rec |
| Play / Pause | PLAY MODE ▶ Play |
| Play / Pause | II Pause |
| Stop | ■ Stop |
| Media | APP MEDIA Media |
| Red | A Red |
| Green | B Green |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Yellow | C Yellow |
| Blue | D Blue |