Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
LIST	List	DISC NAV LIST	List
1 ABC	1	1	1
2 DEF	2	2	2
3 GHI	3	3	3
4 JKL	4	4	4
5 MNO	5	5	5
6 PQR	6	6	6
7 STU	7	7	7
8 VWX	8	8	8
9 YZ space	9	9	9
0 +-.	0	0	0
.	.	ECO 3D	3D
	Recall	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
ZOOM+	Right / Zoom+		Right
ZOOM-	Left / Zoom-		Left
OK	OK	OK	Ok
Smart TV	Smart Tv	HOME SMART	Smart
YouTube	YouTube	APP MEDIA	Media
NETFLIX	Netflix	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH —	CH-	CH —	Ch -
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL —	Vol -	VOL —	Vol -
	Red	A	Red

Original		Rechange	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
Lang	Blue/ O) / Lang	D	Blue
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
	<<		<<
	>>		>>
	I <		I <<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>I		>>I

Original	Rechange