Original		Rechange	
	Power		Power
3D	3D	ECO 3D	3D
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0 SPACE	0	0	0
ECO	Eco	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
	Mute	MUTE	Mute
+ P	P+	+ CH	Ch +
P −	P-	CH −	Ch -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
YouTube	YouTube	APP MEDIA	Media
Smart TV	Smart Tv	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	- / -- GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
ZOOM+	Zoom+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +

Original		Rechange	
ZOOM-	Zoom	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
LANG	O) / Lang	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
I<		I<<	
■	Stop	■	Stop
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
▶I	>I	>>I	

Original		Rechange	
<<	<<	<<	<<
●	Rec	REC MODE ●	Rec
>>	>>	>>	>>