Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY MODE	RDS Display Mode	DISPLAY INFO	Info
SELECT	RDS PTY Select	PICTURE FORMAT	Format
SEARCH	RDS PTY Search	SEARCH TV/R	TV/R
VCR	VCR	SHIFT + 1	Shift + 1
CD	CD	SHIFT + 2	Shift + 2
TUNER/ BAND	Tuner/Band	SHIFT + 3	Shift + 3
AUTO/ MONO	Auto/Mono	RETURN BACK	Back
VDP	VDP	SHIFT + 4	Shift + 4
EXT	EXT	SHIFT + 5	Shift + 5
PHONO	Phono	SHIFT + 6	Shift + 6
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Rechange	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10	>10	-/-- GUIDE	Guide
▶ CD	Play CD	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause CD	❚❚	Pause
■	Stop CD	■	Stop
⏮	⏮ CD	⏮	⏮
⏭	⏭ CD	⏭	⏭
OPEN/ CLOSE	Open/Close CD	ZOOM ⏏	Eject
REPEAT	Repeat CD	REPEAT TEXT	Text
PROGRAM	Program CD	HOME SMART	Smart
CANCEL	Cancel CD	CLEAR EXIT	Exit
◀ Tape	< Tape	A	Red
■ Tape	Stop Tape	B	Green

Original		Rechange	
	Tape >	C	Yellow
	<< Tape	<<	<<
	>> Tape	>>	>>
OPEN/ CLOSE	Open/Close	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
DECK1/2	Deck 1/2 Tape	D	Blue
REC PAUSE	Rec/Pause Tape	REC MODE	Rec
FLAT	Flat	SETTINGS OPT	Options
EQ SPACE	EQ Space	AD SUBT	Subt
NCE R	Balance R		Right
L BAL	Balance L		Left
DELAY TIME	Delay Time	TIMER AV	AV
PRO LOGIC	Pro Logic	SOUND DUAL	Dual
TEST	Test	APP MEDIA	Media
OUND +	Surround +		Up
– SURF	Surround -		Down
ITER +	Center +	+ CH	Ch +
– CEN	Center -	CH –	Ch -

Original		Rechange	
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute