| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| Standby | Power | | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| PIP- | PIP- | SHIFT + CH PAGE − | Shift + CH- / |
| PIP | PIP | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| PIP+ | PIP+ | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / |
| WIDE | Wide | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| SWAP | Swap | LIST SMART | Smart / List |
| LANG(AD) | Lang(AD) | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| TIMERS | Timers | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| AV 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| AV 0 | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| TV/RADIO | Tv/Radio | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| P+ | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| P- | PR- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| ▲ | Up | ▲ | Up |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | |
| ◀ | Left | ◀ | Left | | |
| OK | OK | OK | OK | | |
| ▶ | Right | ▶ | Right | | |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home | | |
| ▼ | Down | ▼ | Down | | |
| P<P BACK | Back/P<P | RETURN BACK | Back / Return | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- | | |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow | | |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ | | |
| LIB | LIB | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| ❚❚ | Pause | STEP-FREEZE ❚❚ | Pause / Step / Freeze | | |
| ● | Rec | REC MODE ● | Rec / Rec Mode | | |
| | | | | | |
| | | | | | |