Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Ok	OK
Netflix	Shift + Red / Netflix /	Right	Right
[→]	AV / Input / RDS	Down	Down
1	1	Vol +	Vol +
2	2	Smart	Smart / List
3	3	Ch+	CH+ / Page+
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Mute	Mute / Dimmer
6	6	Ch-	CH- / Page-
7	7	Back	Back / Return
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	Info	Info / Angle
[TV]	TV/ Radio /	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	Q. Menu	D. Menu / Top
↔	Fav / Marker / PC	Movie	Display / Media
Up	Up	Epg	Guide / EPG / -/--
Left	Left	☼1	I << / Preset-

Original	Rechange	Original	Rechange
☼2	>>I / Preset+		
Text	Text / Goto		
Lang	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
[↔]	Zoom / Size		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		