| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Prog+ | Ch + |
| 1 | 1 | Prog- | Ch - |
| 2 | 2 | Menu | Menu |
| 3 | 3 | List | List |
| 4 | 4 | Back | Back |
| 5 | 5 | Exit | Exit |
| 6 | 6 | Up | Up |
| 7 | 7 | Left | Left |
| 8 | 8 | OK | Ok |
| 9 | 9 | Right | Right |
| 0 | 0 | Down | Down |
| EPG | Guide | Red / Timer | Red |
| Info | Info | Red / Timer | AV |
| Vol + | Vol + | Green / FAV | Green |
| Vol - | Vol - | Green / FAV | Pre Ch |
| Mute | Mute | Yellow / Repea | Yellow |
| TV / Radio | TV/R | Blue / Goto | Blue |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| AUDIO Audi o | SOUND DUAL Dual | | |
| SUB SUB | AD SUBT Subt | | |
| REPEAT Yel l ow / Repea | SHIFT + REPEAT TEXT Shi f t + Text | | |
| TEXT Text | REPEAT TEXT Text | | |
| FILE Fi l e | APP MEDIA Medi a | | |
| PLAY Pl ay | PLAY MODE Pl ay | | |
| PAUSE Pause | Pause | | |
| STOP St op | St op | | |
| REC Rec | REC MODE Rec | | |
| PREV I << PREV | I << | | |
| NEXT >>I NEXT | >>I | | |
| REW << REW | << | | |
| FWD >> FWD | >> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |