Original		Rechange		Original		Rechange	
Source	Source	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS		Up		Up
	Power		Power		Left / Zoom-		Left
LIST	List	LIST SMART	Smart / List	OK	OK	OK	OK
1	1	TV 1	1		Right / Zoom+		Right
2	2	DVD 2	2		Down		Down
3	3	CD - STB 3	3	GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
4	4	VIDEO 4	4	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
5	5	TAPE 5	5	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
6	6	TUNER 6	6	+	Vol +	+ VOL	Vol +
7	7	AUX - HDD 7	7	PRESETS	Presets	PRESET-	I << / Preset-
8	8	USB 8	8	+ PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
9	9	BLUETOOTH 9	9	–	Vol -	VOL –	Vol -
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0/--	0	HDMI - SAT 0	0	PR –	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
FAV.	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		Red/ O) Lang	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		Green/ Subtitle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home		Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Rechange	Original	Rechange
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Violet / Text	Text / Goto		
Stop Text	Shift + Stop /		
??? Text	Shift + Info / Angle		
Zoom Text	Zoom / Size		
Media Digital	Display / Media		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
T-Link	D. Menu / Top		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Power		Power	OK	OK	OK	OK
LIST	List	LIST SMART	Smart / List		Right / Zoom+		Right
1	1	TV 1	1		Down		Down
2	2	DVD 2	2	GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
3	3	CD - STB 3	3	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
4	4	VIDEO 4	4	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
5	5	TAPE 5	5	+	Vol +	+ VOL	Vol +
6	6	TUNER 6	6	PRESETS	Presets	PRESET-	I<< / Preset-
7	7	AUX - HDD 7	7	+ PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
8	8	USB 8	8	−	Vol -	VOL −	Vol -
9	9	BLUETOOTH 9	9	Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	PR −	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
0/--	0	HDMI - SAT 0	0		Red/ O) Lang	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		Green/ Subtitle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home		Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Up		Up		Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Left / Zoom-		Left	TEXT	Violet / Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Rechange	Original	Rechange
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		