Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	OK	OK
Mute	Mute / Dimmer	Right	Right
Play	Play / Slow	Exit	Exit / Cancel / Clear
Pause	Pause / Step / Freeze	Down	Down
Stop	Stop / Hold	PRE-CH	Back / Return
<<	<< / Tune-	Vol +	Vol +
>>	>> / Tune+	List	Smart / List
O) / Lang	Audio / Lang I/II	P+	CH+ / Page+
Subt.	Subtitle / EQ	Vol -	Vol -
Zoom	Zoom / Size	P-	CH- / Page-
☼	Setup / OPT /	1	1
Text	Text / Goto	2	2
Source	AV / Input / RDS	3	3
Home	Menu / Home	4	4
Up	Up	5	5
[i]	Info / Angle	6	6
Left	Left	7	7

Original		Rechange		Original	Rechange
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
≡	≡	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /		
←	←	SHIFT + ◀	Shift + Left		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		