Original		Rechange	
	Red/Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/[ ]	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MENU	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VT	Blue/VT	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Purple	LIST SMART	Smart / List
TV	[=]/TV	GOTO TEXT	Text / Goto
STOP	Vol-/Stop	VOL −	Vol-
FUNC.VT	Vol+/Func VT	+ VOL	Vol+
PROG	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
PROG	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Rechange	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
O/AV	0/AV	HDMI - SAT 0	0
	Power		Power

Original		Rechange	
	Red/Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/[ ]	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MENU	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VT	Blue/VT	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Purple	LIST SMART	Smart / List
TV	[=]/TV	GOTO TEXT	Text / Goto
STOP	Vol-/Stop	VOL −	Vol-
FUNC.VT	Vol+/Func VT	+ VOL	Vol+
PROG	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
PROG	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Rechange	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	0/AV	HDMI - SAT 0	0
	Power		Power