Original	Rechange
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Text	Text / Goto
0	0
Sub	Subtitle / EQ
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Rechange
Blue	Blue / Prime Video / Random
Voice	Smart / List
User	D.Menu / Top
☼	Setup / OPT /
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
←	Back / Return
TV	TV/Radio /
Home	Menu / Home
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-

Original	Rechange	Original	Rechange
YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B		
Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH		
prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM		
Disney+	SHIFT + APP REPEAT		
*	FORMAT PICTURE		
Live Tv	MEDIA DISPLAY		

Shift + Yellow / YouTube /

Shift + Red / Netflix /

Shift + Blue / Prime

Shift + Green / APP /

Picture / Format

Display / Media