Mandis shop

Toshiba CT90388

Original	Rechange	Original	Rechange
Source	AV / Input / RDS	AD	Eject / Surround
Power	Power	0	0
TV	Shift + 1	Recall	Fav / Marker / PC
TV	TV/ Radio /	Vol +	Vol +
3D	Shift + 3	[i +]	Info / Angle
[<>]	Picture / Format	P+	CH+ / Page+
O) I / I I	Audio / Lang I / I I	Vol -	Vol -
Subtitle	Subtitle / EQ	Mute	Mute / Dimmer
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Quick	Display / Media
3	3	[■]	D. Menu / Top
4	4	[>]	Setup / OPT /
5	5	Text	Text / Goto
6	6	List	Smart / List
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	↑	Shift + Up
9	9	Guide	Guide / EPG / -/--

Original	Rechange	Original	Rechange
Up	Up	Red	Red / Netflix / Search
←	Shift + Left	Green	Green / APP / Repeat
Left	Left	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
OK	OK	Blue	Blue / Prime Video / Random
Right	Right		
→	Shift + Right		
Back	Back / Return		
Down	Down		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
↓	Shift + Down		
<</ [≡+]	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>/ [≡♦]	>> / Tune+		
I <</ [≡?]	I << / Preset-		
Stop	Stop / Hold		
II / I >/ [▼]	Pause / Step / Freeze		
>>I / [O] / [≡x]	>>I / Preset+		