Original		Rechange	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
TV	Tv	SEARCH TV/R	TV/R
	O)I/II	SOUND DUAL	Dual
	[+]	ECO 3D	3D
	⇥I[/]I←	PICTURE FORMAT	Format
	[□]	SETTINGS OPT	Options
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
	Mute	MUTE	Mute
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down

Original		Rechange	
	Right		Right
	Left		Left
QUICK	Quick	HOME SMART	Smart
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Rechange		Original	Rechange
P	PR+	CH +	Ch +		
P	PR-	CH −	Ch -		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
	Play	PLAY MODE	Play		
	<</[≡+]		<<		
	>>/[≡♦]		>>		
	Stop		Stop		
	Pause/ Step		Pause		
	I <</[≡?]		I <<		
	>>I / [O] / [≡X]		>>I		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
	[˅]	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		