Original		Rechange	
	Power		Power
	?	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PIP	PIP	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[<>]	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
Z	Z	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Red/Picture	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/Timer	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Blue/Audio	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
TV-Z	TV-Z	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P+	Up		Up
P+	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
P-	Down		Down

Original		Rechange	
P-	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	Left		Left
	Vol -	VOL	Vol -
	Right		Right
	Vol +	VOL	Vol +
OK	OK	OK	OK
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0	HDMI-SAT 0	0
SAT	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Rechange	
	Power		Power
	?	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PIP	PIP	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[<>]	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
Z	Z	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Red/Picture	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/Timer	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/Audio	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
TV-Z	TV-Z	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
P+	Up		Up
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P-	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
P-	Down		Down

Original		Rechange	
	Left		Left
	Vol -	VOL -	Vol -
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
OK	OK	OK	OK
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0	HDMI-SAT 0	0
SAT	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	P-	CH- / Page-
?	Audio / Lang I/II	Left	Left
PIP	Zoom / Size	Vol -	Vol -
[<>]	Shift + Zoom /	Right	Right
Z	Setup / OPT /	Vol +	Vol +
Red/Picture	Red / Netflix / Search	OK	OK
Green/Timer	Green / APP / Repeat	1	1
Pause	Pause / Step / Freeze	2	2
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	3	3
Blue/Audio	Blue / Prime Video / Random	4	4
TXT	Text / Goto	5	5
TV-Z	TV/Radio /	6	6
i	Info / Angle	7	7
Mute	Mute / Dimmer	8	8
Up	Up	9	9
P+	CH+ / Page+	0	0
Down	Down	SAT	AV / Input / RDS