Mandis shop

Toshiba SE-R0037

Original	Rechange	Original	Rechange
FL Dimmer	Mute / Dimmer	9	9
On / Standby	Power	0	0
Setup	Setup / OPT /	+10	Guide / EPG / -/--
Display	Display / Media	T / Search	Red / Netflix / Search
Zoom	Zoom / Size	Top Menu	D. Menu / Top
3D	Shift + 3	Up	Up
Angle	Info / Angle	Menu	Menu / Home
Subtitle	Subtitle / EQ	Left	Left
Audio	Audio / Lang I/II	Enter	OK
1	1	Right	Right
2	2	Clear	Exit / Cancel / Clear
3	3	Down	Down
4	4	Return	Back / Return
5	5	REV	<< / Tune-
6	6	Play	Play / Slow
7	7	FWD	>> / Tune+
8	8	Pause / Step	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange	Original	Rechange
I << Skip	I << / Preset-		
Stop	Stop / Hold		
Skip >>I	>>I / Preset+		
Slow	+ Shift + Play /		
Random	Blue / Prime Video / Random		
Memory	Smart / List		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B RPT	Yellow / YouTube / Repeat		