Original		Rechange	
POWER	Power		Power
AUDIO	AUDIO	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
AUDIO	AUDIO	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AUDIO	AUDIO	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
CD	CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
AUX	AUX	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV	TV	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
VCR	VCR	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DVD	DVD	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
CABLE	CABLE	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CABLE	CABLE	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
SAT	SAT	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0

Original		Rechange	
SAT	SAT	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
CH/LEVEL	CH/Level Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
DELAY	Delay	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ADJUST	Adjust	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
CH SEL.	CH Sel	LIST SMART	Smart / List
CH/LEVEL	CH/Level Down	CH PAGE −	CH- / Page-
P.SCAN	P. Scan	SURROUND	Eject / Surround
T.TONE	T. Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +
AUTO	Auto	TITLE SOUND	Sound / Title
DSP	DSP	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
STEREO	Stereo	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
SLEEP DISPLAY	Display / Slee	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SLEEP DISPLAY	Display / Slee	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Down		Down
DIMMER RETURN	Return/Dimmer	RETURN BACK	Back / Return
DIMMER RETURN	Return/Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
6CH DIR	6CH Dir	ANGLE INFO	Info / Angle
TUNER 1	1	TV 1	1
CD 2	2	DVD 2	2

Original		Rechange	
AUX 3	3	CD-STB 3	3
TAPE 4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
VIDEO1 6	6	TUNER 6	6
VIDEO2 7	7	AUX-HDD 7	7
VIDEO3 8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
POWER	AUX Power /	SHIFT +	Shift + Power
P.SCAN	AUX P. Scan	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
	AUX Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
	AUX Pause	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
	AUX Play	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	AUX Stop	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	AUX <<	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
	AUX >>	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
	AUX I <<	SHIFT + PRESET-	Shift + I << / Preset-

Original	Rechange	Original	Rechange
AUX >>I	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset +		

Original		Rechange	
POWER	TV Power	Power	
AUDIO	AUDIO	Audio / Lang I/II	
AUDIO	AUDIO	Red / Netflix / Search	
CD	CD	Green / APP / Repeat	
AUX	AUX	Yellow / YouTube / Repeat	
TV	TV	Blue / Prime Video / Random	
VCR	VCR	SHIFT +	Shift + Red / Netflix /
DVD	DVD	SHIFT +	Shift + Green / APP /
CABLE	CABLE	SHIFT +	Shift + Yellow / YouTube /
SAT	SAT	SHIFT +	Shift + Blue / Prime
CH/LEVEL	TV CH/Level +	CH+ / Page+	
CH SEL.	TV CH Sel.	Smart / List	
CH/LEVEL	TV CH/Level -	CH- / Page-	
MUTE	TV Mute	Mute / Dimmer	
VOLUME	TV Volume +	Vol +	
VOLUME	TV Volume -	Vol -	
TUNER 1	TV 1	1	

Original		Rechange	
CD 2	TV 2	2	
AUX 3	TV 3	3	
TAPE 4	TV 4	4	
5	TV 5	5	
VIDEO1 6	TV 6	6	
VIDEO2 7	TV 7	7	
VIDEO3 8	TV 8	8	
9	TV 9	9	
0	TV 0	0	
POWER	CABLE Power	SHIFT +	Shift + Power
CH/LEVEL	CABLE CH/Level +	SHIFT +	Shift + CH+ /
CH SEL.	CABLE CH Sel.	SHIFT +	Shift + Smart / List
CH/LEVEL	CABLE CH/Level -	SHIFT +	Shift + CH- /
MUTE	CABLE Mute	SHIFT +	Shift + Mute / Dimmer
VOLUME	CABLE Volume	SHIFT +	Shift + Vol +
VOLUME	CABLE Volume -	SHIFT +	Shift + Vol -
TUNER 1	CABLE 1	SHIFT +	Shift + 1

Original	Rechange	Original	Rechange
CD 2 CABLE 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	
AUX 3 CABLE 3	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3	
TAPE 4 CABLE 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	
5 CABLE 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5	
VIDEO1 6 CABLE 6	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	
VIDEO2 7 CABLE 7	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7	
VIDEO3 8 CABLE 8	SHIFT + USB 8	Shift + 8	
9 CABLE 9	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9	
0 CABLE 0	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0	

Original		Rechange	
POWER	DVD Power	Power	
AUDIO	AUDI O	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I/II
AUDIO	AUDI O	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CD	CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUX	AUX	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TV	TV	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VCR	VCR	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
DVD	DVD	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
CABLE	CABLE	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
SAT	SAT	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
P.SCAN	DVD P. Scan	SURROUND	Eject / Surround
T.TONE	DVD T. Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	DVD Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM	DVD Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
AUDIO SEL	DVD Audio Sel.	TITLE SOUND	Sound / Title
MARKER	DVD Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	DVD Up		Up

Original		Rechange	
MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU	DVD Menu	HOME MENU	Menu / Home
	DVD Left		Left
ENTER	DVD Enter	OK	OK
	DVD Right		Right
SLEEP DISPLAY	DVD Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	DVD Down		Down
	DVD Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	DVD Play	SLOW	Play / Slow
	DVD Stop	HOLD	Stop / Hold
	DVD <<	TUNE-	<< / Tune-
	DVD >>	TUNE+	>> / Tune+
	DVD I <<	PRESET-	I << / Preset-
	DVD >>I	PRESET+	>>I / Preset+
TUNER 1	DVD 1	TV 1	1
CD 2	DVD 2	DVD 2	2
AUX 3	DVD 3	CD-STB 3	3

Original		Rechange	
TAPE 4	DVD 4	VIDEO 4	4
5	DVD 5	TAPE 5	5
VIDEO1 6	DVD 6	TUNER 6	6
VIDEO2 7	DVD 7	AUX - HDD 7	7
VIDEO3 8	DVD 8	USB 8	8
9	DVD 9	BLUETOOTH 9	9
0	DVD 0	HDMI - SAT 0	0
POWER	SAT Power	SHIFT +	Shift + Power
CH/LEVEL	SAT CH/Level +	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
CH SEL.	SAT CH Sel.	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
CH/LEVEL	SAT CH/Level -	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
MUTE	SAT Mute	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
VOLUME	SAT Volume +	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
VOLUME	SAT Volume -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
TUNER 1	SAT 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
CD 2	SAT 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AUX 3	SAT 3	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3

Original		Rechange	
TAPE 4	SAT 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	SAT 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
VIDEO1 6	SAT 6	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
VIDEO2 7	SAT 7	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
VIDEO3 8	SAT 8	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9	SAT 9	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
0	SAT 0	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0

Original		Rechange	
AUDIO	AUDI O	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I/II
AUDIO	AUDI O	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CD	CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUX	AUX	YouTube REPEAT A-B	Yel low / YouTube / Repeat
TV	TV	Prime Video RANDOM	Bl ue / Pri me Vi deo / Random
VCR	VCR	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shi ft + Red / Netflix /
DVD	DVD	SHIFT + APP REPEAT	Shi ft + Green / APP /
CABLE	CABLE	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shi ft + Yel low / YouTube /
SAT	SAT	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shi ft + Bl ue / Pri me
P.SCAN	CD P. Scan	SURROUND	Ej ect / Surr ound
	CD Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	CD Pl ay	SLOW	Pl ay / Sl ow
	CD St op	HOLD	St op / Hol d
	CD I <<	PRESET-	I << / Pr eset-
	CD >>I	PRESET+	>>I / Pr eset+
TUNER 1	CD 1	TV 1	1
CD 2	CD 2	DVD 2	2

Original		Rechange	
AUX 3	CD 3	CD-STB 3	3
TAPE 4	CD 4	VIDEO 4	4
5	CD 5	TAPE 5	5
VIDEO1 6	CD 6	TUNER 6	6
VIDEO2 7	CD 7	AUX-HDD 7	7
VIDEO3 8	CD 8	USB 8	8
9	CD 9	BLUETOOTH 9	9
0	CD 0	HDMI-SAT 0	0
POWER	VCR Power	SHIFT +	Shi ft + Power
CH/LEVEL	VCR CH/ Level +	SHIFT + CH PAGE	Shi ft + CH+ /
CH SEL.	VCR CH Sel .	SHIFT + LIST SMART	Shi ft + Smart / Li st
CH/LEVEL	VCR CH/ Level -	SHIFT + CH PAGE	Shi ft + CH- /
P.SCAN	VCR P. Scan	SHIFT + SURROUND	Shi ft + Ej ect / Surr ound
MUTE	VCR Mut e	SHIFT + DIMMER MUTE	Shi ft + Mut e / Di mmer
VOLUME	VCR Vol ume +	SHIFT + VOL	Shi ft + Vol +
VOLUME	VCR Vol ume -	SHIFT + VOL	Shi ft + Vol -
	VCR Rec	SHIFT + REC MODE	Shi ft + Rec / Rec Mode

Original	Rechange	Original	Rechange
VCR Pause	SHIFT + STEP - FREEZE II		
VCR Play	SHIFT + SLOW ▶		
VCR Stop	SHIFT + HOLD ■		
VCR <<	SHIFT + TUNE- ◀◀		
VCR >>	SHIFT + TUNE+ ▶▶		
TUNER 1	SHIFT + TV 1		
CD 2	SHIFT + DVD 2		
AUX 3	SHIFT + CD - STB 3		
TAPE 4	SHIFT + VIDEO 4		
5	SHIFT + TAPE 5		
VIDEO1 6	SHIFT + TUNER 6		
VIDEO2 7	SHIFT + AUX - HDD 7		
VIDEO3 8	SHIFT + USB 8		
9	SHIFT + BLUETOOTH 9		
0	SHIFT + HDMI - SAT 0		