Original		Rechange	
POWER	Power		Power
AUDIO	AUDIO	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CD	CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUX	AUX	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TV	TV	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VCR	VCR	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
DVD	DVD	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
CABLE	CABLE	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
SAT	SAT	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
CH/LEVEL	CH/Level Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
SPK SET	SPK SET	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
PLII PARA.	PLII PARA.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CH SEL	CH Sel	ANGLE INFO	Info / Angle
CH/LEVEL	CH/Level Down	CH PAGE -	CH- / Page-
ADJUST	Adjust -	SHIFT +	Shift + Left
ADJUST	Adjust +	SHIFT +	Shift + Right
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange	
VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL -	Vol -
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
DSP	DSP -	SHIFT +	Shift + Down
DSP	DSP +	SHIFT +	Shift + Up
STEREO	Stereo	TITLE SOUND	Sound / Title
OSD SETUP	Setup / OSD	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
T.TONE MENU	Menu / T.Tone	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
SLEEP DISPLAY	Display / Slee	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SLEEP DISPLAY	Display / Slee	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down		Down
DIMMER RETURN	Return /	RETURN BACK	Back / Return
DIMMER RETURN	Return / Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer

Original	Rechange	Original	Rechange
Stop / P. Scan	Stop / Hold	7 / Video 2	7
<< / Tune -	<< / Tune-	8 / Video 3	8
>> / Tune +	>> / Tune+	9	9
I << / Preset -	I << / Preset-	0	0
>>I / Preset +	>>I / Preset+	AUX Power /	Shift + Power
7CH Dir	Eject / Surround	AUX Rec	Shift + Rec / Rec Mode
1 / Tuner	1	AUX Pause	Shift + Pause / Step /
1 / Tuner	Shift + 6	AUX Play	Shift + Play /
2 / CD	2	AUX Stop	Shift + Stop /
2 / CD	Shift + 3	AUX <<	Shift + << /
3 / AUX	3	AUX >>	Shift + >> /
3 / AUX	Shift + 7	AUX I <<	Shift + I << / Preset-
4 / Tape	4	AUX >>I	Shift + >>I / Preset+
4 / Tape	Shift + 5		
5	5		
6 / Video 1	6		
6 / Video 1	Shift + 4		

Original	Rechange	Original	Rechange
TV Power	Power	TV 3	3
AUDIO	Red / Netflix / Search	TV 4	4
CD	Green / APP / Repeat	TV 5	5
AUX	Yellow / YouTube / Repeat	TV 6	6
TV	Blue / Prime Video / Random	TV 7	7
VCR	Shift + Red / Netflix /	TV 8	8
DVD	Shift + Green / APP /	TV 9	9
CABLE	Shift + Yellow / YouTube /	TV 0	0
SAT	Shift + Blue / Prime	CABLE Power	Shift + Power
TV CH +	CH+ / Page+	CABLE CH/Level +	Shift + CH+ /
TV CH Sel.	Info / Angle	CABLE CH/Level -	Shift + CH- /
TV CH -	CH- / Page-	CABLE CH Sel.	Shift + Info / Angle
TV Mute	Mute / Dimmer	CABLE Mute	Shift + Mute / Dimmer
TV Volume +	Vol +	CABLE Volume	Shift + Vol +
TV Volume -	Vol -	CABLE Volume -	Shift + Vol -
TV 1	1	CABLE 1	Shift + 1
TV 2	2	CABLE 2	Shift + 2

Original	Rechange	Original	Rechange
CABLE 3	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3		
CABLE 4	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
CABLE 5	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		
CABLE 6	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
CABLE 7	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7		
CABLE 8	SHIFT + USB 8 Shift + 8		
CABLE 9	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9		
CABLE 0	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0		

Original	Rechange	Original	Rechange
DVD Power	Power	DVD Right	Right
AUDIO	Red / Netflix / Search	DVD Display	Display / Media
CD	Green / APP / Repeat	DVD Down	Down
AUX	Yellow / YouTube / Repeat	DVD Pause	Pause / Step / Freeze
TV	Blue / Prime Video / Random	DVD Play	Play / Slow
VCR	Shift + Red / Netflix /	DVD Stop	Stop / Hold
DVD	Shift + Green / APP /	DVD <<	<< / Tune-
CABLE	Shift + Yellow / YouTube /	DVD >>	>> / Tune+
SAT	Shift + Blue / Prime	DVD I <<	I << / Preset-
DVD Audio Sel.	Audio / Lang I/II	DVD >>I	>>I / Preset+
DVD Subtitle	Subtitle / EQ	DVD 1	1
DVD Zoom	Zoom / Size	DVD 2	2
DVD Setup	Setup / OPT /	DVD 3	3
DVD Up	Up	DVD 4	4
DVD Menu	D. Menu / Top	DVD 5	5
DVD Left	Left	DVD 6	6
DVD Enter	OK	DVD 7	7

Original		Rechange	
	DVD 8	8	8
	DVD 9	9	9
	DVD 0	0	0
	SAT Power	SHIFT +	Shift + Power
	SAT CH +	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
	SAT CH Sel.	SHIFT + INFO	Shift + Info / Angle
	SAT CH -	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
	SAT Mute	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
	SAT Volume +	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
	SAT Volume -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
	SAT 1	SHIFT + 1	Shift + 1
	SAT 2	SHIFT + 2	Shift + 2
	SAT 3	SHIFT + 3	Shift + 3
	SAT 4	SHIFT + 4	Shift + 4
	SAT 5	SHIFT + 5	Shift + 5
	SAT 6	SHIFT + 6	Shift + 6
	SAT 7	SHIFT + 7	Shift + 7

Original		Rechange	
	SAT 8	SHIFT + 8	Shift + 8
	SAT 9	SHIFT + 9	Shift + 9
	SAT 0	SHIFT + 0	Shift + 0

Original	Rechange	Original	Rechange
AUDIO	Red / Netflix / Search	CD 5	5
CD	Green / APP / Repeat	CD 6	6
AUX	Yellow / YouTube / Repeat	CD 7	7
TV	Blue / Prime Video / Random	CD 8	8
VCR	Shift + Red / Netflix /	CD 9	9
DVD	Shift + Green / APP /	CD 0	0
CABLE	Shift + Yellow / YouTube /	VCR Power	Shift + Power
SAT	Shift + Blue / Prime	VCR CH+	Shift + CH- /
CD Pause	Pause / Step / Freeze	VCR CH Sel.	Shift + Info / Angle
CD Play	Play / Slow	VCR CH-	Shift + CH+ /
CD Stop	Stop / Hold	VCR Mute	Shift + Mute / Dimmer
CD I <<	I << / Preset-	VCR Volume +	Shift + Vol +
CD >>I	>>I / Preset+	VCR Volume -	Shift + Vol -
CD 1	1	VCR Rec	Shift + Rec / Rec Mode
CD 2	2	VCR Pause	Shift + Pause / Step /
CD 3	3	VCR Play	Shift + Play /
CD 4	4	VCR Stop	Shift + Stop / Hold

Original	Rechange	Original	Rechange
VCR <<	SHIFT + TUNE- Shift + << /		
VCR >>	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /		
VCR 1	SHIFT + TV 1 Shift + 1		
VCR 2	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
VCR 3	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3		
VCR 4	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
VCR 5	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		
VCR 6	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
VCR 7	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7		
VCR 8	SHIFT + USB 8 Shift + 8		
VCR 9	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9		
VCR 0	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0		