Original		Rechange	
	POWER		Power
	INFO		Info / Angle
	HDMI CONTROL		Smart / List
	SLEEP		Sleep / Timer
	SCREEN		Picture / Format
	SOURCE		AV / Input / RDS
	PRESETS		Setup / OPT /
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
	ZOOM/ RED/ ▲		Zoom / Size
	ZOOM/ RED/ ▲	+	Shift + CH+ /
	ZOOM/ RED/ ▲		Red / Netflix / Search
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
	REPEAT/ GREEN/ ▼	+	Shift + CH- / Page-

Original		Rechange	
	REPEAT/ GREEN/ ▼		Green / APP / Repeat
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
	ROOT/ YELLOW		Yellow / YouTube / Repeat
	RETURN		Back / Return
0	0	0	0
	MENU		Menu / Home
	TITLE/ BLUE		Sound / Title
	TITLE/ BLUE		Blue / Prime Video / Random
	UP		Up
	LEFT		Left
	OK/ SELECT		OK
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-

Original		Rechange	
V-		VOL	Vol -
V+		VOL	Vol +
FAV		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
LANG		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUTE		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SWAP/↔		SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
EPG		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
[*] / [··]		TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TEXT		GOTO TEXT	Text / Goto
C		CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY		MEDIA DISPLAY	Display / Media
ANGLE		SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
SEARCH MODE		SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
REC		REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP		HOLD	Stop / Hold
PLAY		SLOW	Play / Slow

Original		Rechange	
PAUSE		STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
<<		TUNE-	<< / Tune-
>>		TUNE+	>> / Tune+
I<<		PRESET-	I<< / Preset-
>>I		PRESET+	>>I / Preset+