Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	HDMI		Shift + 0
	FAV		Fav / Marker / PC
	Tv/Radio		TV/Radio /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Media		Display / Media
	0		0
	LIB		D. Menu / Top Menu

Original		Rechange	
	Vol +		Vol +
	P:P		Smart / List
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	EPG		Guide / EPG / -/--
	CH-		CH- / Page-
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Menu		Menu / Home
	Info		Info / Angle
	Back		Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Rec		Rec / Rec Mode
	Play		Play / Slow

Original		Rechange		Original	Rechange
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
OPT	Opt.	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		