Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	I / I I	Audio / Lang I / I I
1	1	Ok/ Select	OK
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
4	4	Right	Right
5	5	Down	Down
6	6	Menu	Menu / Home
7	7	TV/ DTV	TV/ Radio /
8	8	CH+	CH+ / Page+
9	9	Vol +	Vol +
AV/ Source	AV / Input / RDS	CH-	CH- / Page-
0	0	Mute	Mute / Dimmer
Exit - / - -	Shift + Guide / EPG / - / - -	Vol -	Vol -
Exit - / - -	Exit / Cancel / Clear	Red/ ↑	Shift + CH+ /
P<P/ SWAP	Fav / Marker / PC	Red/ ↑	Red / Netflix / Search
Info	Info / Angle	Green/ ↓	Shift + CH- /
PP	Back / Return	Green/ ↓	Green / APP / Repeat

Original	Rechange	Original	Rechange
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[≡]	Text / Goto		
[≡o]	Sleep / Timer		
[≡+] / [+]	Stop / Hold		
[≡x] / [· ·]	D. Menu / Top		
[/≡] / [*]	Setup / OPT /		
[≡♦] / [X] / Wide	Picture / Format		
[≡♦] / [X] / Wide	Zoom / Size		
[≡?]	Smart / List		
[≡i] / Guide	Guide / EPG / -/--		