Original		Rechange	
	Power		Power
iPod	i Pod	SHIFT + 1	Shift + 1
TV	Tv	SHIFT + 2	Shift + 2
AUX	AUX	SHIFT + 3	Shift + 3
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
TUNER	Tuner	SHIFT + 4	Shift + 4
DISC USB/NET	Disc/USB/NET	SHIFT + 5	Shift + 5
PROGRAM	Red/Program	A	Red
MARKER	Green/Marker	B	Green
DIGEST	Yelow/Digest	C	Yellow

Original		Rechange	
ZOOM	Blue/Zoom	D	Blue
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
SURROUND	Surround	SOUND DUAL	Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Rechange	
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Open/Close	ZOOM	Eject
SETUP	Setup	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
POP-UP/MENU	Pop Up Menu	DISC NAV LIST	List
HOME	Home	HOME SMART	Smart
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ON SCREEN	On Screen	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	>>I / Preset >	>>I	
	I<< / < Preset	I<<	
	>> / Tuning >>	>>	
	<< / << Tuning	<<	
	I>>	CH +	Ch +
	<<I	CH -	Ch -

Original		Rechange	
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME -	Vol -	VOL -	Vol -
PIP	PIP	PICTURE FORMAT	Format
MEMORY	Memory	REC MODE	Rec
A/B	A-B	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
STATUS	Status	DISPLAY INFO	Info
DIMMER	Dimmer	-/-- GUIDE	Guide
SHUFFLE	Shuffle	FAV PRE-CH	Pre Ch
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TP	TP	ECO 3D	3D