Original	Rechange	Original	Rechange
Power Receiver	Power	FM	TV/R
HDMI 1	Shift + 1	AM	Shift + TV/R
HDMI 2	Shift + 2	Memory	Rec
HDMI 3	Shift + 3	Preset +	Shift + Ch +
HDMI 4	Shift + 4	Preset -	Shift + Ch -
[A]	List	Tuning+	Ch +
V-AUX	AV	Tuning-	Ch -
AV 1	Shift + 5	Info	Info
AV 2	Shift + 6	Movie	Subt
AV 3	Shift + 7	Music	Shift + Subt
AV 4	Shift + 8	Sur. Decode	Dual
AV 5	Shift + 9	Straight	Eject
AV 6	Shift + 0	Sleep	Sleep
Audio	Shift + Dual	Enhancer	Text
Dock	Smart	Direct	Format
Tuner	Yellow	BD/DVD	Red
USB	Shift + AV	TV	Green

Original	Rechange	Original	Rechange
Setup	Options	Mode	Media
Radio	3D	Play	Play
Vol +	Vol +	<<	<<
Vol -	Vol -	>>	>>
Option	Shift + Options	I <<	I <<
Up	Up	>>I	>>I
Down	Down	1	1
Right	Right	2	2
Left	Left	3	3
Enter	Ok	4	4
Return	Back	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Top Menu	Menu	7	7
Pop-Up Menu	D. Menu	8	8
Mute	Mute	9	9
Stop	Stop	0	0
Pause	Pause	+10	Guide

Original		Rechange		Original		Rechange	
ENT	Ent	FAV PRE-CH	Pre Ch				

Original		Rechange	
	Power Source		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	GUIDE	Guide
ENT	Ent	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<

Original		Rechange	
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info