Original	Rechange	Original	Rechange
Power Source	SHIFT + Shift + Power	AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
Power Receiver	Power	FM FM	LIST SMART Smart / List
1 HDMI 1	SHIFT + TV 1 Shift + 1	AM AM	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List
2 HDMI 2	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	PRESET Presset Up	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+
3 HDMI 3	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3	PRESET Presset Up	CH PAGE + CH+ / Page+
4 HDMI 4	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	TUNING Tunning Up	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /
1 AV 1	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle
2 AV 2	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7	MEMORY Memory	GOTO TEXT Text / Goto
3 AV 3	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9	PRESET Preset Down	SHIFT + PRESET- Shift + I<< / Preset-
MHL 5 HDMI 5/MHL	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	PRESET Preset Down	CH PAGE − CH- / Page-
4 AV 4	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--	TUNING Tuning Down	SHIFT + TUNE- Shift + << /
5 AV 5	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0	MOVIE Movie	SHIFT + ◀ Shift + Left
6 AV 6	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC	MUSIC Music	SHIFT + ▲ Shift + Up
* *	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /	SUR. DECODE Sur. Decode	SHIFT + OK Shift + OK
V-AUX V-AUX	RDS AV INPUT AV / Input / RDS	STRAIGHT Straight	SHIFT + ▶ Shift + Right
USB USB	SHIFT + USB 8 Shift + 8	SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
NET Net	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS	ENHANCER Enhancer	SHIFT + ▼ Shift + Down

Original	Rechange	Original	Rechange
Direct	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle	Pop-Up Menu	Menu / Home
Scene BD/DVD	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	Mute	Mute / Dimmer
Scene TV	APP REPEAT Green / APP / Repeat	Mode	Rec / Rec Mode
Scene Net	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat	Stop	Stop / Hold
Scene Radio	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random	Pause	Pause / Step / Freeze
Setup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /	Play	Play / Slow
Up	Up	<<	<< / Tune-
Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools	>>	>> / Tune+
Vol +	VOL Vol +	I <<	I << / Preset-
Left	Left	>>I	>>I / Preset+
Enter	OK OK	1	1
Right	Right	2	2
Vol -	VOL Vol -	3	3
Return	RETURN BACK Back / Return	4	4
Down	Down	5	5
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	6	6
Top Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top Menu	7	7

Original		Rechange		Original	Rechange
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		