Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
⏻	Power	⏻	Power
PARTY	Party	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PURE DIRECT	Purte Direct	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
HDMI OUT	HDMI Out	HDMI - SAT 0	0
SCENE	Scene	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
INPUT -	Input-	SHIFT + ◄	Shift + Left
INPUT +	Input+	SHIFT + ►	Shift + Right
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6

Original		Rechange	
NET	NET	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
BLUETOOTH	BLUETOOTH	BLUETOOTH 9	9
PRESET -	Preset-	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I<< / Preset-
PRESET +	Preset+	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset+
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
BLUE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
⚙	⚙ Settings	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
☰	☰ List	LIST SMART	Smart / List
◄	Left	◄	Left
↵	↵ Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
⮌	⮌ Back	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down

Original		Rechange		Original		Rechange	
?	?	GOTO TEXT	Text / Goto		Stop	HOLD	Stop / Hold
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	BAND	Pause / Band	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
HOME	Home	MEDIA DISPLAY	Display / Media	TUNING	>> / Tuning+	TUNE+	>> / Tune+
POP-UP /MENU	Pop-Up / Menu	HOME MENU	Menu / Home				
PROGRAM	Program+	CH PAGE	CH+ / Page+				
ENHANCER	Enhancer	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
VOLUME	Volume+	VOL	Vol +				
PROGRAM	Program-	CH PAGE	CH- / Page-				
SUR. DECODE	Sur. Decode	SURROUND	Eject / Surround				
VOLUME	Volume-	VOL	Vol -				
BASS	Bass	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
STRAIGHT	Straight	TITLE SOUND	Sound / Title				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-				
MEMORY	Play / Memory	SLOW	Play / Slow				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
TUNING	<< / Tuning-	TUNE-	<< / Tune-				

Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
⏻	Power	⏻	Power
PARTY	Party	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PURE DIRECT	Purte Direct	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
HDMI OUT	HDMI Out	HDMI - SAT 0	0
SCENE	Scene	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
INPUT -	Input-	SHIFT + ◄	Shift + Left
INPUT +	Input+	SHIFT + ►	Shift + Right
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6

Original		Rechange	
NET	NET	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
BLUETOOTH	BLUETOOTH	BLUETOOTH 9	9
PRESET -	Preset-	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I<< / Preset-
PRESET +	Preset+	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset+
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
BLUE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
⚙	⚙ Settings	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
☰	☰ List	LIST SMART	Smart / List
◄	Left	◄	Left
↵	↵ Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
⮌	⮌ Back	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down

Original		Rechange		Original		Rechange
?	?	GOTO TEXT	Text / Goto			
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top			
HOME	Home	MEDIA DISPLAY	Display / Media			
POP-UP /MENU	Pop-Up / Menu	HOME MENU	Menu / Home			
PROGRAM +	Program+	CH PAGE +	CH+ / Page+			
ENHANCER	Enhancer	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II			
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +			
PROGRAM -	Program-	CH PAGE -	CH- / Page-			
VOLUME -	Volume-	VOL -	Vol -			
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer			
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-			
Play / Memory	Play / Memory	SLOW ▶	Play / Slow			
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+			
TUNING <<	<< / Tuning-	TUNE- <<	<< / Tune-			
Stop	Stop	HOLD ■	Stop / Hold			
BAND ❚❚	Pause / Band	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze			
TUNING >>	>> / Tuning+	TUNE+ >>	>> / Tune+			