Original		Rechange	
	Power Source	SHIFT +	Shift + Power
	Power Receiver		Power
1	HDMI 1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
2	HDMI 2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
3	HDMI 3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
4	HDMI 4	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
5	HDMI 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	HDMI 6	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
7	HDMI 7	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
1	AV 1	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
2	AV 2	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
3	AV 3	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
4	AV 4	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
5	AV 5	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
6	AV 6	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
1	Audio 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1

Original		Rechange	
2	Audio 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
NET	Net	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
PHONO	Phono	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
PARTY	Party	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
HDMI OUT	HDMI Out	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
BD DVD	BD/DVD Scene	SHIFT +	Shift + Up
TV	TV Scene	SHIFT +	Shift + Left
NET	NET Scene	SHIFT +	Shift + Right
RADIO	Radio Scene	SHIFT +	Shift + Down
PROGRAM	Program Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
PROGRAM	Program Down	CH PAGE -	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Volume-	VOL -	Vol -
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Original	Rechange	Original	Rechange
Pop-Up Menu	Menu / Home	Preset >>I	>>I / Preset+
On Screen	Text / Goto	Movie	Sound / Title
Up	Up	Music	Audio / Lang I/II
Option	Setup / OPT /	Sur. Decode	Eject / Surround
Left	Left	Straight	Picture / Format
Enter	OK	Info	Info / Angle
Right	Right	Sleep	Sleep / Timer
Return	Back / Return	Enhancer	Subtitle / EQ
Down	Down	Pure Direct	Zoom / Size
Display	Display / Media	1	1
Mode	Smart / List	2	2
Stop	Stop / Hold	3	3
Pause	Pause / Step / Freeze	4	4
Play/Band	Play / Slow	5	5
<< Tuning	<< / Tune-	6	6
Tuning >>	>> / Tune+	7	7
I<< Preset	I<< / Preset-	8	8

Original		Rechange		Original	Rechange
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
ENT	ENT.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power Source	Shift + Power	Audio 2	Shift + 2
Power Receiver	Power	Tuner	Shift + 6
HDMI 1	Red / Netflix / Search	USB	Shift + 8
HDMI 2	Green / APP / Repeat	NET	Shift + 4
HDMI 3	Yellow / YouTube / Repeat	Phono	Shift + 3
HDMI 4	Blue / Prime Video / Random	Party	TV/Radio /
HDMI 5	Shift + 5	HDMI Out	AV / Input / RDS
HDMI 6	Shift + 0	BD/DVD Scene	Shift + Up
HDMI 7	Shift + 9	TV Scene	Shift + Left
V-AUX	Shift + 7	NET Scene	Shift + Right
AV 1	Shift + Red / Netflix /	Radio Scene	Shift + Down
AV 2	Shift + Green / APP /	Volume+	Vol +
AV 3	Shift + Yellow / YouTube /	Mute	Mute / Dimmer
AV 4	Shift + Blue / Prime	Volume-	Vol -
AV 5	Shift + Guide / EPG / -/--	Top Menu	D.Menu / Top
AV 6	Shift + Fav / Marker / PC	Pop-Up Menu	Menu / Home
Audio 1	Shift + 1	On Screen	Text / Goto

Original	Rechange	Original	Rechange
Up	Up	Sleep	Sleep / Timer
Option	Setup / OPT /	1	1
Left	Left	2	2
Enter	OK	3	3
Right	Right	4	4
Return	Back / Return	5	5
Down	Down	6	6
Display	Display / Media	7	7
Mode	Smart / List	8	8
Stop	Stop / Hold	9	9
Pause	Pause / Step / Freeze	0	0
Play/Band	Play / Slow	+10/Memory	Guide / EPG / -/--
<< Tuning	<< / Tune-	ENT	Fav / Marker / PC
Tuning >>	>> / Tune+		
I<< Preset	I<< / Preset-		
Preset >>I	>>I / Preset+		
Info	Info / Angle		