Mandis shop

211S02



Original		Replacement	
	Power		Power
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
back	Back	RETURN BACK	Back / Return
info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
select	Select	OK	OK
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
opt	Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
0	0	HDMI - SAT 0	0
txt	Txt	GOTO TEXT	Text / Goto



https://all-remote-controls.co.uk/en/Nokia/1068813-21293-replacement-remote-control-for-Nokia-211S02.html