Original		Sustituto	
	Power		Power
	[≡]		Text / Goto
	Sleep		Sleep / Timer
	[i+]		Info / Angle
	[≡+]		Stop / Hold
	[≡o]		Play / Slow
	[≡?]		Pause / Step / Freeze
	[...]		Subtitle / EQ
	Up		Up
	Return		Back / Return
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	End		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Menu		Menu / Home
	Red		Red / Netflix / Search

Original		Sustituto	
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Vol +		Vol +
	P+		CH+ / Page+
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol -		Vol -
	P-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
	▼/○/I/II/I+II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround		
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		