Original	Sustituto
STB Power	Power
Mute	Mute
Audio	Dual
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
List	List
Recall	Back
Up / CH +	Up
Down / CH -	Down

Original	Sustituto
Right / Vol +	Right
Left / Vol -	Left
OK	Ok
Up / CH +	Ch +
Down / CH -	Ch -
Right / Vol +	Vol +
Left / Vol -	Vol -
Menu	Menu
EPG	Guide
FAV	Pre Ch
Exit	Exit
Subt	Subt
Info	Info
TTX	Text
TV / Radio	TV/R
Page -	Shift + Down
Page +	Shift + Up

Original	Sustituto
V-Format	Format
PVR	Media
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Rec	Rec
<<	<<
>>	>>
I<<	I<<
>>I	>>I
TV Power	Shift + Power
TV Vol -	Shift + Vol -
TV Vol +	Shift + Vol +

Original	Sustituto
TV CH -	Shift + Ch -
TV CH +	Shift + Ch +
TV OK	Shift + Ok
TV Source	AV