Original		Sustituto	
	Power		Power
	<<		<< / Tune-
	Stop		Stop / Hold
	Play / Pause		Play / Slow
	Play / Pause		Pause / Step / Freeze
	>>		>> / Tune+
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Fav		Fav / Marker / PC
	AV		AV / Input / RDS
	[1 I 2]		Picture / Format
	White / Option		Smart / List
	Menu / Browse		Menu / Home
	Teletext		Text / Goto
	Up		Up

Original		Sustituto	
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Info		Info / Angle
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	P +		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	P -		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6

Original		Sustituto		Original	Sustituto
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P<P	P<P	RETURN BACK	Back / Return		