Original	Sustituto
Power	Power
◴	Sleep
Exit	Exit
I-II	Dual
I.S.	Smart
[i+]	Info
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Smart Audio	SHIFT + DUAL — Shift + Dual

Original	Sustituto
Smart Picture	Format
Menu	Menu
Text / OK	Ok
Text / OK	Text
Up	Up
Left	Left
Right	Right
Down	Down
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
P +	Ch +
P -	Ch -
Red / Rec	Red
Red / Rec	Rec
Green / <<	Green
Green / <<	<<

Original	Sustituto
Yellow / Stop	C — Yellow
Yellow / Stop	■ — Stop
Blue / Play	D — Blue
Blue / Play	PLAY MODE ▶ — Play
[X]	SHIFT + CLEAR EXIT — Shift + Exit
[♦] / ◴	ECO 3D — 3D
[▯] / >>	SHIFT + ■ — Shift + Stop
[▯] / >>	>> — >>
[/≡]	SHIFT + REPEAT TEXT — Shift + Text
[?]	SEARCH TV/R — TV/R
[≡i]	-/-- GUIDE — Guide

Original	Sustituto