Original		Sustituto	
	Power		Power
	3D	ECO 3D	3D
	TV	SEARCH TV/R	TV/ R
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	ECO	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
	Source	TIMER AV	AV
	V+	+ VOL	Vol +
	V-	- VOL	Vol -

Original		Sustituto	
	Mute	MUTE	Mute
	Info	DISPLAY INFO	Info
	P+	+ CH	Ch +
	P-	- CH	Ch -
	Option	SETTINGS OPT	Options
	Smart TV	HOME SMART	Smart
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Zoom-	SHIFT +	Shift + Down
	Zoom+	SHIFT +	Shift + Up

Original		Sustituto	
	@/ ⌂	APP MEDIA	Media
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PRE-CH	Pre-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
CDLANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
⏮	I<	⏪	I<<
■	Stop	■	Stop
⏯	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
⏯	Play / Pause	⏸	Pause
⏭	>I	⏩	>>I

Original		Sustituto	
⏪	<<	⏪	<<
●	Rec	REC MODE ●	Rec
⏩	>>	⏩	>>