Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Left / Vol -	Left
1	1	Left / Vol -	Vol -
2	2	OK / List	OK
3	3	OK / List	Smart / List
4	4	Right / Vol +	Vol +
5	5	Right / Vol +	Right
6	6	FAV	Fav / Marker / PC
7	7	Down / PR-	CH- / Page-
8	8	Down / PR-	Down
9	9	Exit	Exit / Cancel / Clear
TV / Radio	TV/Radio /	Red / Find	Red / Netflix / Search
0	0	↟	>>I / Preset+
↩PR	Back / Return	↟	>> / Tune+
EPG	Guide / EPG / -/--	Green / Zoom	Zoom / Size
Up / PR+	CH+ / Page+	Green / Zoom	Green / APP / Repeat
Up / PR+	Up	↡	<< / Tune-

Original	Sustituto	Original	Sustituto
↡	I << / Preset-		
Blue / LR	Blue / Prime Video / Random		
Blue / LR	Audio / Lang I/II		
Yellow / TXT	Text / Goto		
Yellow / TXT	Yellow / YouTube / Repeat		
Pause	Pause / Step / Freeze		
SAT	Shift + 0		
SAT	Display / Media		
TV / AV	AV / Input / RDS		
Sleep	Sleep / Timer		
[::]	Picture / Format		
Info	Info / Angle		