| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Vol - | Vol - |
| Source | AV / Input / RDS | World | Smart / List |
| 1 | 1 | PR- | CH- / Page- |
| 2 | 2 | Menu | Menu / Home |
| 3 | 3 | Up | Up |
| 4 | 4 | Q. Menu | D. Menu / Top |
| 5 | 5 | Left | Left |
| 6 | 6 | OK | OK |
| 7 | 7 | Right | Right |
| 8 | 8 | Back | Back / Return |
| 9 | 9 | Down | Down |
| TV | TV/Radio / | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| 0 | 0 | i / Info | Info / Angle |
| Recall | Fav / Marker / PC | Music/Photo/Movi | Display / Media |
| Vol + | Vol + | Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Mute | Mute / Dimmer | 1*/O | Shift + Red / Netflix / |
| PR+ | CH+ / Page+ | 2*/O. | Shift + Green / APP / Repeat |

| Original | | Sustituto | | Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [ ≡ ] / Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | | |
| LANG. | Lang | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | | | |
| | [ ≡ ] . . | TITLE SOUND | Sound / Title | | | | |
| | [ - O - ] | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / | | | | |
| | << | TUNE- | << / Tune- | | | | |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze | | | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | | | |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | | | |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | | | |