Original	Sustituto		Original	Sustituto	
PWR On/Off		Power	TV/SAT		AV / Input / RDS
Mute		Mute / Dimmer	Menu		Menu / Home
H/V Play		Play / Slow	Menu Up		Up
Dec/Pause		Pause / Step / Freeze	Info		Info / Angle
East		Rec / Rec Mode	Menu Left		Left
Lang./Rewind		<< / Tune-	OK Enter		OK
LNB F.Forward		>> / Tune+	Menu Right		Right
West		I<< / Preset-	Exit		Exit / Cancel / Clear
Dev		>>I / Preset+	Menu Down		Down
Lang./Rewind		Sound / Title	Back		Back / Return
Audio		Audio / Lang I/II	Volume+		Vol +
Subt.List		Subtitle / EQ	TV/SAT		Smart / List
Zoom		Zoom / Size	CH/Page+		CH+ / Page+
Sleep Timer		Sleep / Timer	Volume-		Vol -
TV		TV/Radio /	Display		Display / Media
Opt?		Setup / OPT /	CH/Page-		CH- / Page-
Text		Text / Goto	1. ?		1

Original	Sustituto	Original	Sustituto
2abc	DVD 2	2	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
3def	CD - STB 3	3	Epg	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
4ghi	VIDEO 4	4	App	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
5jkl	TAPE 5	5			
6mno	TUNER 6	6			
7pqrm	AUX - HDD 7	7			
8tuv	USB 8	8			
9wxyz	BLUETOOTH 9	9			
Guide Pilote	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--			
0/10	HDMI - SAT 0	0			
FAV Pref.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC			
Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search			
Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE II	Shift + Pause / Step /			
TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1			

Original	Sustituto		Original	Sustituto	
PWR On/Off		Power	TV/SAT		AV / Input / RDS
Mute		Mute / Dimmer	Menu		Menu / Home
H/V Play		Play / Slow	Menu Up		Up
Dec/Pause		Pause / Step / Freeze	Info		Info / Angle
East		Rec / Rec Mode	Menu Left		Left
Lang./Rewind		<< / Tune-	OK Enter		OK
LNB F.Forward		>> / Tune+	Menu Right		Right
West		I<< / Preset-	Exit		Exit / Cancel / Clear
Dev		>>I / Preset+	Menu Down		Down
Audio		Audio / Lang I/II	Back		Back / Return
Subt.List		Subtitle / EQ	Volume+		Vol +
Zoom		Zoom / Size	TV/SAT		Smart / List
Sleep Timer		Sleep / Timer	CH/Page+		CH+ / Page+
TV		TV/Radio /	Volume-		Vol -
Sys/Serv		D.Menu / Top	Display		Display / Media
Opt?		Setup / OPT /	CH/Page-		CH- / Page-
Text		Text / Goto	1. ?		1

Original	Sustituto	Original	Sustituto
2abc	2		Shift + CH+ /
3def	3		Shift + CH- /
4ghi	4	TV	Shift + 1
5jkl	5	Video	Shift + 4
6mno	6	Epg	Shift + Guide / EPG / -/--
7pqrm	7	App	Shift + Green / APP /
8tuv	8		
9wxyz	9		
Guide Pilote	Guide / EPG / -/--		
0/10	0		
FAV Pref.	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Freeze	Shift + Pause / Step /		
Lang./Rewind	Shift + Audio / Lang I/II		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
PWR On/Off	Power	Menu Down	Down
Mute	Mute / Dimmer	Back	Back / Return
H/V Play	Play / Slow	Volume+	Vol +
Audio	Audio / Lang I/II	TV/SAT	Smart / List
Subt. List	Subtitle / EQ	CH/Page+	CH+ / Page+
Zoom	Zoom / Size	Volume-	Vol -
TV	TV/Radio /	Display	Display / Media
Opt?	Setup / OPT /	CH/Page-	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1. ?	1
TV/SAT	AV / Input / RDS	2abc	2
Menu	Menu / Home	3def	3
Menu Up	Up	4ghi	4
Info	Info / Angle	5jkl	5
Menu Left	Left	6mno	6
OK Enter	OK	7pqrm	7
Menu Right	Right	8tuv	8
Exit	Exit / Cancel / Clear	9wxyz	9

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Guide Pilote	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	
0/10	HDMI - SAT 0	0	
FAV Pref.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	
Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	
Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	
Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	
Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	
TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1	
Epg	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--	
App	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /	

Original	Sustituto	Original	Sustituto
PWR On/Off	Power	Volume+	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	TV/SAT	Smart / List
Audio	Audio / Lang I/II	CH/Page+	CH+ / Page+
Subt. List	Subtitle / EQ	Volume-	Vol -
Zoom	Zoom / Size	Display	Display / Media
TV	TV/Radio /	CH/Page-	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1. ?	1
TV/SAT	AV / Input / RDS	2abc	2
Menu	Menu / Home	3def	3
Menu Up	Up	4ghi	4
Info	Info / Angle	5jkl	5
Menu Left	Left	6mno	6
OK Enter	OK	7pqrm	7
Menu Right	Right	8tuv	8
Exit	Exit / Cancel / Clear	9wxyz	9
Menu Down	Down	Guide Pilote	Guide / EPG / -/--
Back	Back / Return	0/10	0

Original	Sustituto	Original	Sustituto
FAV Pref.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1		
Video	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		