Mandis shop

Panasonic N2QAYB000194



Original		Sustituto	
	Power		Power
	Theater Room	Mode	Mode
	Living Room	Shift + Mode	Shift + Mode
	*/Favorite	Focus / Volt	Volt / Focus
	Return	Mute / Blank	Blank / Mute
	Picture	Auto	Auto
	Aspect	Aspect / Eco	Eco / Aspect
	Color	Shift + Auto	Shift + Auto
	Menu	Menu	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Function	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	Enter	Enter
	Default	Video / Comp	Comp / Video
	Freeze	Timer / Freeze	Freeze / Timer

Original		Sustituto	
	Input Select		Source

https://mandis.es/es/Panasonic/1649-933-mando-sustituto-para-Panasonic-N2QAYB000194.htm