# Mandis shop

## Roadstar LCD-1590KLN

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TIMER | Timer | PROG SLEEP | Sleep |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| SYSTEM | System | HOME SMART | Smart |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| TIMER | Timer | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| TV/AV/PC | TV/ AV/ PC | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE | Guide |
| PICTURE | Picture | PICTURE FORMAT | Format |
| SOUND | Sound | SOUND DUAL | Dual |
| ZOOM | Zoom | ZOOM | Eject |
| NICAM/A2 | Nicam / A2 | DISC NAV LIST | List |
| TXT/TV | TXT / TV | REPEAT TEXT | Text |
| MIX | Mix | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text |
| SIZE | Size | ECO 3D | 3D |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT | Exit |
| HOLD | Hold | | Stop |
| REVEAL | Reveal | APP MEDIA | Media |
| SUBPAGE | Subpage | AD SUBT | Subt |
| INDEX | Index | SEARCH TV/R | TV/R |
| CH+ | Up / CH+ | | Up |
| CH+ | Up / CH+ | + CH | Ch + |
| CH- | Down / CH- | | Down |

| Original | | Sustituto | | Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Down / CH- | CH − | Ch - | | | | |
| | Right / Vol + | | Right | | | | |
| | Right / Vol + | + VOL | Vol + | | | | |
| | Left / Vol - | | Left | | | | |
| | Left / Vol - | VOL − | Vol - | | | | |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu | | | | |
| RED | Red | A | Red | | | | |
| MENU | Menu | OK | Ok | | | | |
| GREEN | Green | B | Green | | | | |
| YELLOW | Yellow | C | Yellow | | | | |
| BLUE | Blue | D | Blue | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |