Original	Sustituto
Power	Power
PIP	Smart
Swap	Back
Zoom	Eject
PIP+	>>I
PIP-	I<<
Freeze	Subt
Sleep	Sleep
Light	Shift + Smart
Red	Red
Presets	Options
List	List
Green	Green
Yellow	Yellow
Info	Info
Blue	Blue
Guide	Guide

Original	Sustituto
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Zoom+	Shift + Ch +
Left	Left
Zoom-	Shift + Ch -
Ok	Ok
Exit	Exit
Text	Text
Menu	Menu
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Return	Shift + Back
Pr+	Ch +
Pr-	Ch -
1	1

Original		Sustituto	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
-/--	- / - -	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
0	0	0	0
AV	Av	TIMER AV	AV
DEMO D	Demo	PICTURE FORMAT	Format
REV	Rev	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FWD	Fwd	>>	>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
STOP	Stop	■	Stop

Original		Sustituto	
PAUSE	Pause	II	Pause

Original		Sustituto	
	Power		Power
LIGHT	Light	HOME SMART	Smart
PRESETS	Presets	SETTINGS OPT	Options
PRESETS	Red	A	Red
LIST	List	DISC NAV LIST	List
LIST	Green	B	Green
INFO	Yellow	C	Yellow
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
GUIDE	Blue	D	Blue
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
ZOOM+	Right		Right
ZOOM+	Zoom+	SHIFT + CH+	Shift + Ch +
ZOOM-	Left		Left
ZOOM-	Zoom-	SHIFT + CH-	Shift + Ch -
OK	Ok	OK	Ok

Original		Sustituto	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PR+	Pr+	CH+	Ch +
PR-	Pr-	CH-	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV	Av	TIMER AV	AV

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
REV	Rev		<<				
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay				
FWD	Fwd		>>				
REC	Rec	REC MODE	Rec				
STOP	St op		St op				
PAUSE	Pause		Pause				