Original	Sustituto
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Lang	Dual
[≡] . . .	Subt
V+	Vol +
V-	Vol -
Mute	Mute
Voice	Shift + Smart

Original	Sustituto
P+	Ch +
P-	Ch -
Home	Smart
[G]	Guide
i	Info
←	Back
Exit	Exit
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Netflix	Media
FPay	Shift + Media
Menu	Menu
Source	AV
Red	Red

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
	<<		<<				
	Stop		Stop				
	>>		>>				
	Rec	REC MODE	Rec				
	Play	PLAY MODE	Play				
	Pause		Pause				
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text				