Mandis shop

Grundig YF1187R



Original		Rechange		Original	Rechange
	Power		Power		
	Mute	MUTE	Mute		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
	CH+	+ CH	Ch +		
	CH-	CH −	Ch -		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
OK	OK	OK	Ok		
	Vol +	+ VOL	Vol +		
	Vol -	VOL −	Vol -		
Z	Z	DISPLAY INFO	Info		
TV-G	TV-G	-/-- GUIDE	Guide		
AV	AV	TIMER AV	AV		

https://mandis.es/fr/Grundig-10825-949-telecommande-remplacement-pour-Grundig-YF187R-2017450.htm