Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	[i+]		Info
	[≡]		Text
	You Tube		Shift + Media
	Netflix		Shift + Smart
	prime video		Media
	Disney+		D. Menu

Original		Rechange	
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Guide		Guide
	Source		AV
	Micro		3D
	Rec List		Options
	☼		Menu
	Back		Back
	TV		TV/R
	Home		Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok

Original	Rechange	Original	Rechange
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute		
CH+	Ch +		
Recall	Pre Ch		
CH-	Ch -		
Audio	Dual		
[. . .]	Subt		
Help	Format		
<<	<<		
Play	Play		
>>	>>		
Rec	Rec		
Pause	Pause		
Exit	Exit		