Mandis shop

LG AKB75595312

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Power		Power	PTY	PTY	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
VOL	Vol +	VOL	Vol +				
F	F	HOME MENU	Menu / Home				
VOL	Vol -	VOL	Vol -				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
TUNING -	I<</Tuning-	PRESET-	I<< / Preset-				
MEMORY	Play	SLOW	Play / Slow				
MEMORY	Pause/Memory	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze				
TUNING +	>>I / Tuning+	PRESET+	>>I / Preset+				
SOUND EFFECT	Sound Effect	TITLE SOUND	Sound / Title				
	Equalizer	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
AV SYNC	AV Sync	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
INFO /RDS	Info/RDS	ANGLE INFO	Info / Angle				
AUTO VOL	Auto Vol	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
AUTO POWER	Auto Power	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
PRESET	Preset	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
DELETE	Delete	RETURN BACK	Back / Return				

https://mandis.com/fr/LG-AKB75595312-telecommande-de-remplacement-pour-LG-AKB75595312.html