Mandis shop

Samsung AH5902759A

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power		
☼	Menu / Home		
Source	AV / Input / RDS		
Up	Up		
Left	Left		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Right	Right		
Down	Down		
Surround	Eject / Surround		
Smart Mode	Smart / List		
Sound Mode	Sound / Title		
Vol +	Vol +		
Bass+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Bass-	CH- / Page-		

https://mandis.fr/Samsung/1674-3524-telecommande-remplacement-pour-Samsung-AH5902759A.htm