Mandis shop

LG AKB73655765

Original		Rechange	
	Power		Power
	Function		AV / Input / RDS
	Preset/Folder Up		CH+ / Page+
	Preset/Folder		CH- / Page-
	Sound ffect		Sound / Title
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Program/Memor		D.Menu / Top
	USB Rec		Eject / Surround
	Sleep		Sleep / Timer
	Repeat/Menu		Menu / Home
	Play/Pause		Play / Slow
	I<</Tuning-		Left
	>>I/Tuning+		Right
	Stop/Enter		OK
	Info		Info / Angle

Original		Rechange	
	Auto DJ		Text / Goto
	Delete		Exit / Cancel / Clear
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
0	0		0
CLOCK	Clock		Shift + Sleep / Timer
ALARM	Alarm		TV/Radio /
RDS/SET	RDS/Set		Setup / OPT /
PTY	PTY		Picture / Format

https://mandis.com/fr/LG-AKB73655765-telecommande-de-remplacement-pour-LG-AKB73655765.htm